

ADVARSEL! Denne emballage og evt. medleverede plastikposer er ikke legetøj og kan være farlige. Opbevares derfor utilgængeligt for børn for at undgå risiko for kvælning. Hold væk fra ild.

Udstyret indeholder små dele og er derfor ikke egnet for børn under 3 år.

Udstyret indeholder elastikker og kabler og skal derfor holdes udenfor børns rækkevidde for at undgå strangulering.

Enhed

Brug, vedligehold og pleje

Generelt:

Det samlede poingi-system bør ikke anvendes i vådt miljø. Ønsker man alligevel at anvende tællesystemet i våde omgivelser, skal enhederne beskyttes mod fugt ved anvendelse af vandtætte, gennemsigtige lommer. Enhedernes ydeevne og rækkevidde kan påvirkes af ydre påvirkninger såsom lyskilder, tændingssystemer, reflekterende overflader osv. Evt. forringelse af enhedernes funktion i sådanne forhold ligger udenfor poingi ApS's ansvar. Rengøring foretages med en let fugtet klud (vand). Vi forbeholder os retten til at ændre produktet uden varsel som et led i den løbende produktudvikling. Produktets udseende og farve kan afvige fra det viste på brochurer og webshop. Efter endt brug skal udstyret bortskaffes ved aflevering til miljøstation.

Al papemballage er FSC-mærket. Produkter overholder CE og RoHS-direktiver.

Batterier til sender:

Der anvendes knapceller CR927, alternativt CR1025. Anbefalede fabrikater (eksempelvis "Evergreen") kan købes hos poingi ApS. Knapcellerne har en forventet levetid i test på ca. 4.000 aktiveringer. Levetiden kan være reduceret afhængigt af temperatur og fugt. Når et batteri er ved at være opbrugt, vil enheden enten ikke afgive signal overhovedet, eller man kan se et svagt vedvarende rødt lys under knappen under aktivering. Så er det tid til at udskifte batteriet. Visse fabrikater af batterier behøver 10-20 gentagne aktiveringer for at blive "vækket fra dvale" når de isættes. Bemærk, at der kan være stor forskel på forskellige fabrikaters egnethed til senderen. Ved opbevaring anbefales det at tage batteriet ud af senderen. Det gøres med det lille medfølgende værktøj, som kan prikke batteriet ud gennem hullet i siden. Bortskaf altid brugte batterier på miljøstation. Sender, print og batteri bør ikke overlades til børn under 3 år.

Displayets batteri:

Batteriet anvendt i displayet er en genopladelig batteripakke (3,6V Ni MH AAA 3,6V). Batteripakken kan lades/aflades flere hundrede gange og forventes ikke ved normal brug at skulle udskiftes i produktets levetid. poingi ApS kan dog levere batterier, hvis det originale er opbrugt. Bortskaf altid brugte batterier på miljøstation. Ved levering er der en vis mængde strøm på batteriet, så enheden straks kan bruges. Det anbefales dog at lade batteriet helt op inden første brug.